




Aansluiting LED-slagknop door middel van een BMP LED-besturingsprint.

U dient een 5-aderige kabel te trekken tussen de besturing en de LED-slagknop.



Werking:

Deur-status	Rode lamp	Groene lamp
Gesloten	Uit	Uit
Openende beweging	Knipperend	Uit
Sluitende beweging	Knipperend	Uit
Open	Uit	Aan
Alarm	Knipperend	Uit
STOP	Aan	uit

Daar waar rijgklemmen worden aangeboden kan u deze uiteraard gebruiken.

Instelling timer (voorwaarschuwing):

